



Deutsch

Wichtig!

Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden. Gefahren durch Brand.
- Das Gerät darf nicht länger als 8 Jahre benutzt werden. Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

Achtung

- Wählen Sie das Gerät niemals in Wasser! Stecken Sie keine übergrößen Brot scheiben oder Verpackungen aus Metallfolie in die Toastkammer, da dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.
- Stellen Sie den Toaster in ein ausreichend belüftetes Zimmer, und wählen Sie die höchste Röststufe aus. Lassen Sie den Toaster einige Toastvorgänge ohne Brötchen durchführen. Dadurch verbrennt Staub, und es werden unangenehme Gerüche verhindert.
- Toaster, Aufwärmen und Auftauen von Brot (Abb. 2)**
- Wenden Sie das Gerät niemals ohne die Abstopf schaule.
- Niemals Brot mit Gewalt in die Toastschlitze pressen. Niemals mit Butter beschmierte Brotscheiben brästen. Seien Sie besonders vorsichtig beim Brästen von Brot, das Zucker, Eingemachtes, Rosinen oder Fruchstücke enthält. Hierbei besteht Überhitzungsgefahr. Verwenden Sie keine verbogenen, beschädigten oder zerbrochenen Brotscheiben, da diese den Toastschlitz verstopfen oder in die Toastkammer stecken bleiben könnten.
- Um Brot zu toasten, folgen Sie den Schritten 1, 2 und 3.
- Wählen Sie eine höhere Stufe (6 bis 8) für dunkel gebackenes Brot aus.
- Um Brot aufzuwärmen, drücken Sie die Aufwärmtaste (●).
- Um Brot aufzutauen, drücken Sie die Auftautaste (●).
- Hinweis:**
- Wenden Sie den Toastvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste (STOP) am Toaster drücken. Das Brot wird sofort ausgeworfen.
- Die Röstgradumstellung ist auf eine bestimmte Zeitdauer voreingestellt. Die Dauer des Toastvorgangs ändert sich nicht, wenn Sie mit dem Regler die Bräunungs einstellung einer anderen Einstellung wählen.
- Tipp:**
- Sie können verschiedene Röstungsstufen für das Toasten unterschiedlicher Brotsorten einstellen:
 - Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für trockenes, dünnes oder altes Brot aus. Dieses wird weniger Feuchtigkeit auf und wird schneller braun als frisches, dickes oder frisches Brot.
 - Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für Frühbrot wie Rosinenbrot aus.
 - Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für Brot mit höherem Zuckergehalt aus. Wählen Sie eine höhere Einstellung für Brot mit dickerer Struktur wie Roggenvollkornbrot aus.
- Beim Toaster einer Brotscheibe kann sich der Röstungsgrad der beiden Scheiben unterscheiden.
- Wenn Sie Brot toasten möchten, das Brot besteht aus Brot, z. B. Rosinenbrot oder Vollkornbrot, entfernen Sie diese, bevor Sie die Brotscheiben in den Toastschlitz geben. Dies verringert die Brand- bzw. Rauchgefahr durch losen Bestandteile, die herunterfallen oder in die Toastkammer stecken bleiben.

Aufbacken (Abb. 3)

Um Brötchen aufzubacken, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

- Schieben Sie den Hebel nach unten, um den Brötchenaufsatz aufzuklappen.
- Stellen Sie die Röstgradkontrolle auf Aufbackeinstellung (●).

- Hinweis:**
 - Legen Sie kein Brot auf den Brötchenaufsatz, da dies zu Schäden an Ihrem Toaster führen könnte.
 - Legen Sie die Brötchen zum Aufbacken niemals direkt auf den Toaster. Verwenden Sie immer den Brötchenaufsatz, um Beschädigungen des Toasters zu vermeiden.

Reinigung (Abb. 4)

- Warnung:**
 - Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten.
 - Drücken Sie leicht gegen das Toastergehäuse, um Brotkrümel aus der Toastkammer zu entfernen.
 - Lassen Sie den Toaster nach der Verwendung 30 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.